Mise à jour du Firmware

La mise à jour du Firmware YS-X6 est simple. Avant mise à jour de Firmware, téléchargez l'outil de mise à jour du Firmware sur le Zéro UAV le site Web officiel :

Http: // www.zerouav.net/kefu.aspx

<u>Connexion par Câble USB</u> : branchez le câble USB sur le PC sur un port USB et l'autre à l'autopilote sur le COM1.

Avertissement :

COM3 de l'autopilote est utilisé pour se connecter à la Liaison de données ou le WIFI et COM1 pour la mise à jour. Une mauvaise connexion mènera l'échec de mise à jour.

Étapes de Mise à jour:

Etape1

Ne mettez pas sous tension L'AUTOPILOTE, si L'AUTOPILOTE est sous tension, s'il vous plaît mettez-le hors de tension.

Exécutez le programme pour la Mise à jour du Firmware PC :

(🧏 AP Firmware U	pgrade	23
			7
		Upgrade	
			-

Firmware Upgrade				10, 10	
-Step1:Select COM Port					
COM4		▼ Cor	fig COM	Open COM	
-Step2:Select Firmware					
				Open	
	Please config	the COM port			*

Puis cliquez sur "Upgrade", la fenêtre suivante apparaitra :

Etape 2

Choisissez le port de COM pour la mise à jour (si ne connaissez pas que COM sur le PC, faite un clique de droite sur « Ordinateur »puis « Propriétés »puis « gestionnaires de périphérique » puis «ports» (COM/LPT). Clic sur «Config COM», qui correspond à l'autopilote et mettre comme suit :

Propriétés de : COM6	?	x
Paramètres du port		
		¬
Bits par seconde : 115200	•	
Bits de données : 8	-	
Parité : Aucun	-	
Bits d'arrêt : 1	•	
Contrôle de flux : Aucun	•	
Paramètres p	oar défa	ut
OK Annuler	Appli	quer

Lorsque vous avez fini le paramétrage, cliquez sur «Open COM»

Etape 3

Le clicez sur le bouton « Open »

-Step2:Select F	irmware	
		Open

Choisissez le fichier «.ARM» telechargé sur le site Zéro UAV (comme sur l'image suivante).

Jouvrir			23	
Regarder dans :] zerouav	💽 🗕 🗈 🖝 📰	-	
Nom	*	Modifié le	Туре	
VS-X6-PC-20121023 YS-X6-20121015-Enc.arm		23/10/2012 17:03	Dossier de fichie Fichier ARM	
		14/11/2012 15:46		
YS-X6-20121015	iú¿¦+¤+Ϊ˦µú®-X6-¦¦+¦-Enc.a	14/11/2012 15:46	Fichier ARM	
•			•	
Nom du fichier :	YS-X6-20121015-Enc.arm		Ouvrir	
Types de fichiers :	am	•	Annuler	

Etape 4

Rebranchez l'AUTOPILOTE, cela commencera à mettre-à-jour automatiquement le système.

A ce moment il se peut que des suite de code hexadécimal (ex : 123456789ABCDEF) défile



Quand il dit dans des mots en rouges « Please Redémarrent l'AP! », alors le pilote automatique peut être mis hors tension.

Сомз		•	Config COM	Open COM
tep2:Select Firmware				
D:\Program	Files\飞控\YS-X6	YS-X6-201	20618-firmwar	Open
tep3: Restart AP	Places	Postart AL	21	
	Flease	Nestart Ar	1	
				-

Avertissement :

1, Quand tous les paramètres sont finis, si redémarrage de l'AP et le logiciel ne veux pas faire la mise-à-jour, arrêtez le logiciel et rebranchez le câble USB.

2, si l'avertissement ci-dessous apparait quand vous choisissez la version de Firmware,



Téléchargez s'il vous plaît le dernier Firmware, recommencez la mise à jour encore une fois.